

簡易水防工法 建物を守る



積土のう工法の手順で土のうを積んでいきます。水圧によるあおりを防止するために、背後に重し土のうを置きましょう。

土のうがない場合は、プランターや段ボール箱に古雑誌や水のう(ビニール袋に水を入れたもの)などを並べ、ビニールシートなどでくるみます。